

Montageanleitung • Instruction sheet • Instructions

(D+A)

SwingRoller auspacken und alle Einzelteile auf den Boden legen. Es gibt drei Bestandteile:

- Rahmen mit Sitz
- Schraube
- Fußlenker mit dem Vorderrad

(GB)

Unpack the SwingRoller and put the parts on the ground. You will find 3 parts:

- Frame with seat
- screw
- Rudder with front wheel

(F)

Vider la boite, et mettre toutes les pieces sur le sol, vous trouverez trois pieces:

- Cadre avec le siege
- vis
- palonnier avec roue avant

(D+A) Die zwei unteren Rohre vom Sitz in die vorgesehenen Rohre am Rahmens stecken.

(GB) Slide two lower tubes of the seat on the corresponding tubes of the frame.

(F) Glisser les deux tubes du siege sur les tubes correspondants sur le cadre.



(D+A) Sitzlehne: Drücken Sie die zwei Knöpfe bis diese in die Löcher der zwei Röhren einrasten.

(GB) Backrest: Press the two buttons and push down the two tubes of the frame.

(F) Appuyer les deux boutons, et pousser les deux tubes vers le bas en meme temps, jusqu'a ce que les deux boutons s'insèrent dans les deux trousse.



(D+A) Die Achse am Rahmen über das Kugellager mit dem Fußlenker verbinden und mit der Schraube fest fixieren.

(GB) The axle of the rudder inside the ball bearings. Tightly turn dose the crew inside the axle.

(F) Inserer l'axe du palonniera a l'intérieur des deux roulements a billes. Mettre la vis sur l'axe, et visser jusqu'a ce qu'elle soit bien serree.



ACHTUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Anleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen und aufbewahren. Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen und montieren lassen. Untersuchen Sie vor jeder Benutzung das Gerät und ersetzen Sie jedes abgenutzte, defekte oder fehlende Teil. Mit Schutzausrüstung benutzen. Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden. Dieses Spielzeug hat keine Bremsen. Es bedarf besonderer Fähigkeiten und Übung um Unfälle oder Kollisionen zu vermeiden. Belastbarkeit: max. 50 kg

WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Read instruction before use carfully and keep instruction. Only to be used under adults supervision. Assembly by adults only. Inspect before using and replace any worn, defective ore missing part. Protective equipement should be worn. Do not use on public roads. This toy has no brakes. Age-appropriate siklls required to avoid accidents and injurys. Weight: max. 50 kg



ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger de chute ou pincement. Avant utiliser le produit, lire attentivementles instructions et conserver l'emballage. Doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte. Assembler par un adulte uniquement. Contrôlez régulièrement les vis, les boulons, les barres transversales etc. et en cas de besoin, serrez-les ou remplacez-les. Contrôlez également la présence de chaque cache-vis. Utiliser avec un casque de protection. Ne pas utiliser sur les voies publiques. Le jouet n'a pas de freins. Ce jouet requiert une grande habileté afin d'éviter les chutes ou les collisions avec les tiers. Charge admissible: Max. 50 kg

