


LED Staffelei

Art. 188-01

Herausnehmbare Glasscheibe (ESG, 6 cm) auf einem Buchenholzsockel mit integrierten LED-Lichtern (14,4 Watt) und Netzkabel. Die LED-Lichter wechseln die Farbe. Inklusive Tasche zur Aufbewahrung und Fernbedienung.



hell dunkel
 blinkend
 Stroboskop
 weiche Übergänge
 Farbwechsel



Empfänger

Fernbedienung:

Vor dem ersten Gebrauch muss die Batterie-sicherung entfernt werden (weißer Zettel im Batteriefach). Fernbedienung immer auf den Empfänger richten, um andere Einstellungen vorzunehmen.



Reinigung:

Scheibe einfach aus dem Sockel nehmen und mit klarem Wasser abspülen.



Inkl. Aufbewahrungstasche

Wir empfehlen:



Art. 172-50
 Wachsmaler Creamy
 - Set 12



Art. 172-51
 Wachsmaler Creamy
 metallic - Set 6



Art. 142-00
 Fenstermaler - Set 8



WEEE-Reg.-Nr.
 DE 98717699



ACHTUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Langes Kabel. Strangulationsgefahr.
WARNING! Not suitable for children under 36 months. Long cable. Strangulation hazard.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Câble long. Danger de strangulation.