

Bogen-Roller

Rollenwechsel

Art. 676-55



1. Den Bogenroller mit seinen Rollen nach oben drehen. Anschließend mit einem breiteren Schraubenzieher die alte Rolle abhebeln.



2. Rollen gründlich reinigen und auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen.

3. Neue oder gereinigte Rollen wieder einsetzen. Dazu die Rolle aufstecken und den Bogenroller wieder auf die Rollen stellen und belasten.



Art. 676-96
Ersatzrad Bogen,
Trapez & Deltaroller



Empfohlenes Alter: 3+	Recommended age: 3+
Maximale Belastung: 100 kg	Maximum weight: 100 kg (220 lbs)
Hinweise: Einsatz nur im Innenbereich auf ebenen Böden. Reinigung mit einem feuchtem Tuch, ohne Einsatz von Lösungsmitteln. Achtung: Der Gesundheit wegen nur so lange trainieren wie sinnvoll. Training nur unter Aufsicht und Anleitung.	Reference: For indoor use only. Do not use on rough or uneven surfaces. To clean, wipe with a damp cloth. Avoid abrasive cleaners. Attention: meaningful duration of training beware of harming health. Training only under supervision.